

# INSTRUKCJA MONTAŻU TRAMPOLINA DLA DZIECI



## WARNING:

Przeczytaj niniejszy materiał przed montażem i użyciem trampoliny. Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące pielęgnacji, konserwacji i użytkowania trampoliny są dołączone, aby umożliwić bezpieczne i przyjemne korzystanie z tego sprzętu.

Zachowaj tę instrukcję do dalszego wykorzystania.

Trampolina powinna być zmontowana przez osobę dorosłą zgodnie z instrukcją montażu, a następnie sprawdzona przed pierwszym użyciem.

### OSTRZEŻENIE:

Wymagany jest montaż trampoliny przez osoby dorosłe.

Akcesoria montażowe zawierają drobne części, ostre szpilki i ostry czubek.

Należy zachować ostrożność podczas rozpakowywania i montażu.

Prawidłowy montaż musi zostać sprawdzony przez osobę dorosłą przed użyciem.

Montaż uchwytów musi być sprawdzany w regularnych odstępach czasu w celu zachowania bezpieczeństwa trampoliny.

Sprawdź wszystkie nakrętki i śruby pod kątem dokręcenia i dokręć w razie potrzeby.

Jeśli kontrole nie zostaną przeprowadzone, trampolina może się przewrócić lub w inny sposób stanowić zagrożenie.

### Zawartość:

- Trampolina podstawowa
- 2 uchwyty
- 8 nakrętek, śrub i podkładek do uchwytów
- Gumowa osłona

Wymiary: średnica 70 cm, wysokość 65 cm.



### Ostrzeżenia:

NIE próbuj ani nie pozwalaj na salta. Lądowanie na głowie lub szyi może spowodować poważne obrażenia, paraliż lub śmierć.

NIE pozwalaj używać trampoliny więcej niż jednej osobie na raz. Używanie przez więcej niż jedną osobę w tym samym czasie może spowodować poważne obrażenia. Ryzyko kolizji.

NIE WOLNO wskakiwać i schodzić z trampoliny ani używać trampoliny jako odskoczni do innych obiektów. Nie wychodź skokiem. Wejść na trampolinę lub zejść z niej.

Zatrzymaj podskakiwanie, zginając kolana, gdy stopy stykają się z łóżkiem trampoliny. Naucz się tej umiejętności, zanim spróbujesz innych.

Unikaj odbijania się zbyt wysoko. Kontrola jest ważniejsza niż wzrost.

Odbijaj tylko wtedy, gdy powierzchnia łóżka jest sucha. Nie używaj maty, gdy jest mokra.

Tylko do użytku w pomieszczeniach.

Trampoliny nie wolno używać przy porywistym lub silnym wietrze.

Trzymaj z dala przedmioty, które mogłyby przeszkadzać wykonawcy.

Utrzymuj czysty obszar wokół trampoliny.

Nie używaj trampoliny pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo, trampolina powinna być zawsze używana pod nadzorem osoby dorosłej.

Prawidłowo zabezpiecz trampolinę, gdy nie jest używana. Chroń przed nieautoryzowanym użyciem.

Używaj pod nadzorem osoby dorosłej.

Skacz bez butów.

Przed skokiem opróżnij kieszenie i ręce.

Zawsze skacz na środku maty.

Nie jedz podczas skakania.


Ogranicz czas ciągłego użytkowania – rób regularne postoje.

Maksymalna waga to 20 kg.


Wiek: 1½ - 4 lata

## Montaż i instalacja:


**Krok 1:** Umieść oba uchwyty, aby pasowały do otworów w pierścieniu. Wstaw 2 śruby w każdym z 4 połączeń. Załóż podkładki i dokręć nakrętki za pomocą dołączonych narzędzi.



**Krok 2:** Podnieś piankową osłonę uchwyty, aby zrobić miejsce na gumową osłonę.



**Krok 3:** Umieść gumową osłonę tak, aby 4 szczeliny pasowały do uchwytów. Pociągnij piankową osłonę, aby dotknąć gumowej osłony.



**Uwaga:** Przed użyciem trampoliny sprawdź prawidłowe położenie gumowej osłony.

Niezbędny jest odpowiedni prześwit nad głową. Zaleca się co najmniej 24 stopy od poziomym gruntu. Zapewnij prześwit dla przewodów, konarów drzew i innych potencjalnych zagrożeń.

Niezbędny jest luz boczny. Trampolinę należy umieścić w odległości co najmniej 2 m od ścian, konstrukcji, ogrodzeń i innych placów zabaw. Zachowaj wolną przestrzeń ze wszystkich stron trampoliny.

Przed użyciem umieść trampolinę na równej powierzchni. Nie umieszczaj trampoliny na betonie, asfalcie lub innej twardej powierzchni lub instalacjach kolidujących (np. brodziki, huśtawki, zjeżdźalnie, drabinki do wspinania).

Usuń wszelkie przeszkody spod trampoliny.

Skorzystaj z trampoliny w dobrze oświetlonym miejscu. W pomieszczeniach lub w zacienionych pomieszczeniach może być wymagane sztuczne oświetlenie.

Zabezpiecz trampolinę przed nieautoryzowanym i nienadzorowanym użyciem.

Właściciel i opiekunowie trampoliny są odpowiedzialni za zapoznanie wszystkich użytkowników z praktykami określonymi w instrukcji użytkowania.

Ten produkt spełnia lub przekracza normy bezpieczeństwa zabawek ASTM F963 i EN 71.14.

### Informacja:

Podnoś trampolinę za uchwyty podczas jej przenoszenia.

Trampolina nie jest przeznaczona do zakopywania w ziemi.

Nie modyfikuj trampoliny (np. dodając akcesorium).

Zawsze przechowuj trampolinę w pomieszczeniu. Nie wystawiaj trampoliny na deszcz lub śnieg.

### Instrukcje dotyczące pielęgnacji i konserwacji:

Sprawdź trampolinę przed każdym użyciem i wymień zużyte, uszkodzone lub brakujące części. Jeżeli kontrole nie będą przeprowadzane w regularnych odstępach czasu, trampolina może stać się niebezpieczna. Następujące warunki mogą stanowić potencjalne zagrożenia:

- Zużyta lub uszkodzona blacha sprężysta lub belki sprężyste.
- Pogorszenie szwów lub tkaniny arkusza sprężynowego.
- Zgięta lub złamana rama
- Obwisłe łóżko
  - Pęknięte belki sprężyste
- Sprawdź wszystkie nakrętki i śruby pod kątem dokręcenia i dokręć w razie potrzeby
- Sprawdź, czy mata i wyściółka są bez wad
- Ostre występy na ramie lub układzie zawieszania.